

Manuel d'installation

1. **Percer** un trou entre 2 fermes de toit (les dimensions extérieures de la trappe sont mentionnées dans les fiches technique)
2. **Enlever** les blocs temporaires servant au transport en prenant soin d'enlever également les clous.
3. **Monter** la trappe dans le grenier et enlever le panneau du cadrage.
4. **Pré couper** 2 madriers en 2x6 de 22 1\2 po, les fixer entre les fermes de toit de façon à former un cadrage aux extrémité de la trappe.
5. **Insérer** 3 blocs de 1\2 po, tout en vous assurant que celui-ci est droit et visser un des 2 côtés les plus longs sur la base de la ferme de toit.
6. **S'assurer** que le cadre est bien à l'équerre et à l'aide de bardeaux de cèdre, coincer les côtés opposés de façon à ce qu'ils soient parfaitement parallèle.
7. **Calfeutrer** le contour de la trappe du côté du plafond ainsi que du côté du grenier de façon à couvrir le cadrage afin de l'isolé complètement. Une moulure décorative peut ensuite être installée.
8. **Vérifier** à chaque utilisation que le coupe-froid ou coupe-bise est propre avant d'y déposer le panneau isolant pour ainsi permettre une étanchéité maximum.

N.B;

- En aucun cas, le coupe-froid ou le coupe-bise ne doit être peint.
- Si le panneau isolant doit être peint, ce dernier doit être **RETIRÉ** de la trappe et séché avant d'y être réinstallé.
- Le non-respect des méthodes d'installation ou une mauvaise utilisation de la trappe peut entraîner l'inefficacité voire le bris de cette dernière.